

Anwendung **MEG★-FLEX** „REFLEX“

- Zuerst muß die farbige Polyethylen-Schutzfolie entfernt werden.
- RE-FLEX ist nur bei hohem Andruck mit einem Plottermesser bei niedrigster Geschwindigkeit zu schneiden und danach sehr langsam zu entgittern.
- Der Anpressdruck wird nachweisbar richtig durchgeführt, wenn der Schnitt auf der Oberfläche der Polyesterfolie zumindest schwach oder andeutungsweise erkennbar ist.
- Die entgitterte Schrift ist mittels einer Heizpresse bei +150°C während einer Dauer von 15-20 Sekunden, mit mittlerem Druck, zu übertragen.
- Der Thermotransfer verlangt eine gleichmäßige Temperatur- und Druckverteilung.
- Die transparente Transferfolie (Polyesterfolie) ist nach dem Abkühlen vorsichtig zu entfernen.

Wir empfehlen immer Ihre Eigenversuche und möchten darauf hinweisen, dass wir nur für die gelieferte Ware haften, nicht für bereits weiterverarbeitete Folie oder andere, z.B. bedruckte Waren.